

Wypełnianie formularzy planistycznych przez MWE
typu B i C przekazywanych do PGE Dystrybucja S.A.



Podstawa prawna

1. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/1485 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (System Operation Guideline) realizacja obowiązku nałożonego na OSP i OSD tzw. kodeks **SO GL**.
2. Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15.03.2019 r. zatwierdzająca zakres wymiany danych z operatorami systemów dystrybucyjnych i ze znaczącymi użytkownikami sieci o którym mowa w art. 6 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia (UE) 2017/1485, określone przez operatora sieci przesyłowej PSE S.A. w dokumencie zatytułowanym: „Propozycja zakresu wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE”
3. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (aktualizacja karta CK12/2020)
4. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (aktualizacja karta CK12/2020)



PGE Dystrybucja S.A.

Moduł Wytwarzania Energii - oznaczenie typów

Typy modułów wytwarzania energii MWE:

- ✓ **A** – JW posiadające punkt przyłączenia o napięciu niższym niż 110 kV i mocy maksymalnej na poziomie 0,8 kW lub wyższej (<200 kW)
- ✓ **B** – JW posiadające punkt przyłączenia o napięciu niższym niż 110 kV i mocy maksymalnej na poziomie 200 kW lub wyższej (<10 MW)
- ✓ **C** – JW posiadające punkt przyłączenia o napięciu niższym niż 110 kV i mocy maksymalnej na poziomie 10 MW lub wyższej (<75 MW)
- ✓ **D** – JW posiadające punkt przyłączenia o napięciu wynoszącym co najmniej 110 kV lub posiadające punkt przyłączenia o napięciu poniżej 110 kV i mocy maksymalnej na poziomie 75 MW lub wyższej

WYMIANA DANYCH PLANISTYCZNYCH - zasady ogólne

Wytwórcy posiadający MWE typu D przekazują dane bezpośrednio do OSP

Wytwórcy posiadający MWE typu C i B przekazują dane bezpośrednio OSDp

MWE lub upoważnione przedsiębiorstwa przekazują do PGE Dystrybucja S.A. po wypełnieniu zalogowaniu się na Portalu Wytwórcy

<https://amiportal.pgedystrybucja.pl/portalWytworcy>.

Po zalogowaniu istnieje możliwość wypełniania tabel z danymi planistycznymi bezpośrednio na portalu lub poprzez formularz dostępny w Portalu.

Opis wypełnienia formularza został przedstawiony na następnych stronach.

Wypełniony formularz można wgrać do portalu zgodnie z zasadami przedstawionymi w Podręczniku użytkownika portalu (Dane wczytywane z pliku)

WYMIANA DANYCH PLANISTYCZNYCH - zasady ogólne

Wytwórcy posiadający MWE typu C i B przekazują dane bezpośrednio OSDp przy zachowaniu ciągłej aktualizacji danych.

Dane planistyczne zostały podzielone na dwie grupy:

- 1. Dane mocy netto oraz mocy przesyłanej do sieci dystrybucyjnej.**
- 2. Dane o dostępności mocy z danego MWE**

Formularz danych planistycznych - zasady ogólne

Niezbędne formularze do przekazywania danych planistycznych są do pobrania po uprzednim zalogowaniu się na Portalu Wytwórcy

<https://amiportal.pgedystrybucja.pl/portalWytworcy>

Podczas wypełniania formularzy nie można zmieniać formatów poszczególnych komórek!

Nie wolno również usuwać, zmieniać nazw lub przestawiać zakładek w arkuszu!

W zależności o informacji zamieszczonych w zakładce **moc netto dotyczących autogeneracji**, należy wypełnić dwie zakładki (moc netto i dyspozycyjność) lub trzy zakładki (moc netto, **moc wprowadzana do sieci** i dyspozycyjność).

Zawsze konieczne jest wypełnienie zakładki moc netto!

Zawsze konieczne jest wypełnienie zakładki dyspozycyjność!

Opis wypełnienia poszczególnych zakładek znajduje się na następnych stronach.

Formularz danych planistycznych - zakładka moc netto

Zakładka moc netto została podzielona na dwie sekcje

1. Dane strukturalne MWE
2. Dane planistyczne mocy netto

 PGE Dystrybucja S.A.		osoba wprowadzająca dane				dane MWE																																													
		Imię				KOD PPE								zapis kodu: MWE_XXXXXXX_YOQCCCC																																					
		Nazwisko				KOD MWE																																													
		telefon				NAZWA WŁASNA MWE								Typ źródła opisany w zakładce "definicje"																																					
		email				TYP ŹRÓDŁA ENERGII PIERWOTNEJ								Definicja autogeneracji w zakładce "definicje"																																					
		data wypełnienia pliku				ZNACZNIK AUTOGENERACJI																																													
		NIP przedsiębiorstwa				MOC ZAINSTALOWANA GENERACJI [MW]																																													
		Planowana generacja netto (moc wytworzona) wyrażona w MW																																																	
Data		Dzień		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24	
2021-01-01		Pt																																																	
2021-01-02		Sb																																																	
2021-01-03		Nd																																																	
2021-01-04		Pn																																																	
2021-01-05		Wt																																																	
2021-01-06		Śr																																																	
2021-01-07		Cz																																																	
2021-01-08		Pt																																																	
2021-01-09		Sb																																																	
2021-01-10		Nd																																																	
2021-01-11		Pn																																																	
2021-01-12		Wt																																																	
2021-01-13		Śr																																																	
2021-01-14		Cz																																																	
2021-01-15		Pt																																																	
2021-01-16		Sb																																																	
2021-01-17		Nd																																																	
2021-01-18		Pn																																																	
2021-01-19		Wt																																																	
2021-01-20		Śr																																																	
2021-01-21		Cz																																																	

Formularz danych planistycznych - zakładka moc netto

Dane strukturalne dla MWE

Dane strukturalne MWE dzielimy na dwa obszary

1. Osoba wprowadzająca dane - opcjonalnie
2. Dane MWE – wymagalne pola dla przyjęcia formularza do dalszej obróbki

osoba wprowadzająca dane	
Imię	
Nazwisko	
telefon	
email	
data wypełnienia pliku	
NIP przedsiębiorstwa	

dane MWE	
KOD PPE	
KOD MWE	
KOD AGREGATU	
NAZWA WŁASNA MWE	
TYP ŹRÓDŁA ENERGII PIERWOTNEJ	
ZNACZNIK AUTOGENERACJI	
MOC ZAINSTALOWANA GENERACJI [MW]	

WYPEŁNIENIE JEST OBOWIĄZKOWE
Proszę wypełnić zgodnie ze schematem.
Przy braku danych należy poprosić o kod
PGE Dystrybucja S.A. e-mail:
wytworcy@pgedystrybucja.pl

Formularz danych planistycznych - zakładka moc netto

Dane strukturalne dla MWE - Osoba wprowadzająca dane

Osoba wprowadzająca dane - może wpisać za wpisane dane jak poniżej do arkusza.

Dane zawierają następujące pola

- 1. Imię**
- 2. Nazwisko**
- 3. Telefon**
- 4. E-mail**
- 4. Data wypełnienia pliku – data wskazująca od jakiego dnia, miesiąca, roku obowiązują przekazywane dane planistyczne wskazane w zakładce moc netto.**
- 5. NIP przedsiębiorstwa – NIP przedsiębiorstwa do którego należy przedmiotowe MWE lub integratora.**

Formularz danych planistycznych - zakładka moc netto

Dane strukturalne dla MWE - Osoba wprowadzająca dane

Przykład wypełnienia

osoba wprowadzająca dane	
Imię	Jan
Nazwisko	Kowalski
telefon	81 710-57-00
email	wytworcy@pgedystrybucja.pl
data wypełnienia pliku	01.01.2021
NIP przedsiębiorstwa	946-259-38-55

Formularz danych planistycznych - zakładka moc netto

Dane strukturalne dla MWE - dane MWE

Dane MWE zawierają następujące pola:

1. Kod PPE – (dana pożądana) dla danego MWE
2. Kod MWE – dana niezbędna do wprowadzenia. Kod MWE został przesłany wraz z korespondencją do właścicieli MWE. Przy braku kodu należy poprosić o przekazanie kodu MWE poprzez skrzynkę kontaktową wytworcy@pgedystrybucja.pl lub specjalny numer telefonu 81 710 5750 obsługiwany w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.
Przy braku pewności dopasowania kodu MWE do posiadanych jednostek w zapytaniu przesłanym na skrzynkę prosimy o wpisanie kodów PPE lub miejscowości usytuowania danego MWE wraz z mocą zainstalowaną.
3. Kod agregatu – (opcjonalnie) został przesłany wraz z korespondencją do właścicieli MWE.
4. Nazwa własna MWE – (opcjonalnie) nazwa jaką posługuje się właściciel dla przedmiotowego MWE

Formularz danych planistycznych - zakładka moc netto

Dane strukturalne dla MWE - dane MWE

5. Typ źródła energii pierwotnej - należy wskazać poprzez rozwinięcie (pojawiający się trójkącik na końcu komórki) jedną z pięciu liter przypisaną do odpowiedniego źródła, których opis przedstawiono poniżej:

- **H – MWE hydrogenerator (hydro) – wszelkiego rodzaju jednostki wodne,**
- **T – MWE jednostki cieplne (thermal); Do jednostek cieplnych należy zaliczyć jednostki gdzie jako źródło zasilania wykorzystywany jest:**
 - ❖ **Każdy rodzaj węgla**
 - ❖ **Każdy rodzaj gazu (również tzw. biogazy, gazy rolnicze itp.)**
 - ❖ **Ropa i substancje ropopochodne**
- **W- MWE wiatrak/ farmy wiatrowe (wind);**
- **P- MWE jednostka fotowoltaiczna/ farmy fotowoltaiczne (photovoltaic);**
- **S – MWE magazyn energii (storage);**

Formularz danych planistycznych - zakładka moc netto

Dane strukturalne dla MWE - dane MWE

6. Znacznik autogeneracji (**obligatoryjny**) – należy poprzez rozwinięcie na końcu komórki wstawić słowo NIE albo TAK. Przy wstawieniu słowa TAK należy wypełnić, także zakładkę „moc wprowadzona do sieci”. Należy pamiętać, że w zakładce „moc wprowadzona do sieci” należy podać dane planistyczne za okres (ilość wierszy) taki sam jak w zakładce „moc netto”.

*Informację o autogeneracji (**wpisanie słowa TAK**) powinny przekazać te MWE, gdzie wygenerowana moc poza potrzebami własnymi niezbędnymi do produkcji energii elektrycznej jest wykorzystywana dla zaspokojenia innych potrzeb energetycznych np. ciągi produkcyjne w fabryce, ogrzewanie obiektów itp. Odpowiedź TAK wskazują również MWE, które całą moc wytworzoną wykorzystują na swoje potrzeby bez przekazywania jakiegokolwiek ilości energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej.*

7. Moc zainstalowana generacji – moc zainstalowana dla MWE należy podawać w **Megawatach**. Moc powinna odpowiadać danym z dokumentów przedkładanych operatorowi dystrybucyjnemu

Przy wielu jednostkach generujących posiadających jeden kod MWE należy podawać sumę mocy zainstalowanej wszystkich jednostek.

Formularz danych planistycznych - zakładka moc netto

Dane strukturalne dla MWE - dane MWE

Przykład wypełnienia - zapisy PPE mogą być różne w zależności od Oddziału PGE Dystrybucja S.A.

dane MWE	
KOD PPE	PL_LUBD_0608099999_09
KOD MWE	MWE_09999999_21T0001
KOD AGREGATU	W_WSK_EPL
NAZWA WŁASNA MWE	Biogaz - oczyszczalnia w miejscowości X
TYP ŹRÓDŁA ENERGII PIERWOTNEJ	T
ZNACZNIK AUTOGENERACJI	NIE
MOC ZAINSTALOWANA GENERACJI [MW]	0,999

Formularz danych planistycznych - zakładka dyspozycyjność

Dane planistyczne dyspozycyjności - wpisywanie danych

- **Zawsze należy wypełniać dane w zakładce dyspozycyjność!**
- **Brak wypełnionych danych nie pozwoli na przyjęcie formularza do dalszej obróbki przez system. Dane zostaną odrzucone na brak informacji.**
- **Przy niezmiennej dyspozycyjności należy raz w miesiącu zaktualizować formularz wstawiając aktualna datę.**
- **Przy zmienności dyspozycyjności należy wskazywać jedynie dzień i godzinę zmiany mocy w stosunku do godziny. Po przesłaniu poprawnie uzupełnianych danych planistycznych automat uzupełni w systemie dane na następne 60 miesięcy (dni i poszczególne godziny)**
- **Należy pamiętać o planowanych przeglądach kiedy dyspozycyjność MWE ulega zmianie co powinno zostać wskazane w okresie planistycznym. Przy planowanych przeglądach, remontach lub odstawieniach należy wskazać planowaną datę i godzinę zmiany dyspozycyjności oraz datę i godzinę powrotu do pełnej dyspozycyjności.**

Formularz danych planistycznych - zakładka dyspozycyjność

Dane planistyczne dyspozycyjności - wpisywanie danych

- „Maksymalna moc dyspozycyjna elektrowniana netto” dla jednostek bez odstawień i remontów powinna przyjmować wartość maksymalnej możliwej wartości generacji mocy netto w warunkach optymalnych tzn. bez uwzględniania wielkości możliwego dostarczenia źródła paliwa.
- Minimalna moc dyspozycyjna elektrowniana netto jest to wartość mocy netto minimalna możliwa do osiągnięcia przez jednostkę np. wielkość określona w parametrach technicznych jednostki tzw. DTR.
- Maksymalna moc dyspozycyjna sieciowa netto w większości przypadków odpowiada „Maksymalnej mocy dyspozycyjnej elektrownianej”.
- **Przypadki przykładowe zmniejszenia mocy dyspozycyjnej sieciowej:**
 - Wartość „Maksymalnej mocy dyspozycyjnej sieciowej” jest różna od elektrownianej ze względu na informacje przekazywane przez operatora sieci dystrybucyjnej o konieczności dostosowania możliwości przekazywania mocy do sieci dystrybucyjnej ze względów na panujące możliwości techniczne np. nadmiar generacji w sieci.
 - Wartość „Maksymalnej mocy dyspozycyjnej sieciowej” przyjmuje wartość zero ze względu konieczność wyłączenia generacji z powodu prac planowych na sieci dystrybucyjnej
 - Wartość „Maksymalnej mocy dyspozycyjnej sieciowej” przyjmuje wartość zero kiedy zapisy w umowie nie pozwalają na przesyłanie wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej

Dane planistyczne dyspozycyjności - wpisywanie danych

[illegible]

Formularz danych planistycznych - zakładka moc netto

Dane planistyczne mocy netto - informacje ogólne

- **Nie wolno zmieniać formatowania poszczególnych komórek!**
- **W komórkach nie można wstawiać formuł a jedynie wartości!**
- Dane dotyczą mocy a nie ENERGII!
- Dane są danymi planowanymi do osiągnięcia, a nie danymi rzeczywistymi lub danymi średnimi z lat, miesięcy, dni poprzednich.
- **Dane należy wpisywać w MEGAWATACH!**
- **Dane planowanej mocy netto nie mogą być większe niż 110 % wstawionej mocy zainstalowanej!**
- Plan generacji musi obejmować minimum 9 dni kolejnych.
- **Dane na więcej niż 14 dni nie będą zapisywane w systemie!**
- Plan generacji należy aktualizować w sposób ciągły (najlepiej codziennie) aby zapewnić przekazywanie rzetelnych informacji o możliwej generacji szczególnie przy jednostkach bardzo uzależnionych od warunków atmosferycznych
- Plan przekazujemy ciągle, a nie raz na 9 dni, miesiąc lub kwartał.
- Przy kopiowaniu wierszy i tworzeniu następnych dni w formularzu format komórek musi być identyczny jak komórki w formularzu – szablonie.

Formularz danych planistycznych - zakładka moc netto

Dane planistyczne mocy netto - wpisywanie danych

- Dane należy wpisywać dla każdej godziny w zakładanym okresie planistycznym.
- Należy pamiętać, że dane mocy netto to maksymalna moc możliwa do wygenerowania przez generator pomniejszona o jego tzw. potrzeby własne określone w dokumentacji technicznej generatora
- Należy pamiętać, że dane o produkcji energii nie to samo co moc, którą wpisujemy do danych planistycznych.

W formularzu powinny znajdować się dane na planowany okres planistyczny.

Poniżej pokazujemy przykład wypełnienia formularza na 10 dni.

Ze względu, że przyjęta jednostka to jednostka zasilana gazem, dlatego produkcja jest bardzo stabilna w poszczególnych dniach.

Przy generacji z jednostek, gdzie źródłem podstawowym jest wiatr lub słońce zmiany dla poszczególnych dni lub nawet godzin w wartości generowanej mocy mogą być bardzo różne ze względu na ciągłe zmienne warunki atmosferyczne niezależne w żaden sposób o właściciela lub obsługi jednostki wytwórczej.

Formularz danych planistycznych - zakładka moc netto

Dane planistyczne mocy netto - wpisywanie danych

Przykład wypełnienia formularza



PGE Dystrybucja S.A.

osoba wprowadzająca dane	
Imię	Jan
Nazwisko	Kowalski
telefon	81 710-57-00
email	wytworcy@pgedystrybucja.pl
data wypełnienia pliku	11.01.2021
NIP przedsiębiorstwa	946-259-38-55

dane MWE	
KOD PPE	PL_LUBD_060809999_09
KOD MWE	MWE_0999999_21T0001
KOD AGREGATU	W_WSK_EPL
NAZWA WŁASNA MWE	Biogaz - oczyszczalnia w miejscowości X
TYP ŹRÓDŁA ENERGII PIERWOTNEJ	T
ZNACZNIK AUTOGENERACJI	NIE
MOC ZAINSTALOWANA GENERACJI [MW]	0,999

zapis kodu: MWE_XXXXXXXX_YOQCCCC

Typ źródła opisany w zakładce "definicje"

Definicja autogeneracji w zakładce "definicje"

Planowana generacja netto (moc wytworzona) wyrażona w MW																									
Data	Dzień	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2021-01-06	Śr																								
2021-01-07	Cz																								
2021-01-08	Pt																								
2021-01-09	Sb																								
2021-01-10	Nd																								
2021-01-11	Pn	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888
2021-01-12	Wt	0,887	0,600	0,667	0,678	0,897	0,900	0,900	0,889	0,896	0,789	0,887	0,600	0,667	0,678	0,897	0,900	0,900	0,889	0,896	0,789	0,801	0,843	0,786	0,786
2021-01-13	Śr	0,827	0,540	0,607	0,618	0,837	0,840	0,840	0,829	0,836	0,729	0,827	0,540	0,607	0,618	0,837	0,840	0,840	0,829	0,836	0,729	0,741	0,783	0,726	0,726
2021-01-14	Cz	0,767	0,480	0,547	0,558	0,777	0,780	0,780	0,769	0,776	0,669	0,767	0,480	0,547	0,558	0,777	0,780	0,780	0,769	0,776	0,669	0,681	0,723	0,666	0,666
2021-01-15	Pt	0,707	0,420	0,487	0,498	0,717	0,720	0,720	0,709	0,716	0,609	0,707	0,420	0,487	0,498	0,717	0,720	0,720	0,709	0,716	0,609	0,621	0,663	0,606	0,606
2021-01-16	Sb	0,827	0,540	0,607	0,618	0,837	0,840	0,840	0,829	0,836	0,729	0,827	0,540	0,607	0,618	0,837	0,840	0,840	0,829	0,836	0,729	0,741	0,783	0,726	0,726
2021-01-17	Nd	0,767	0,480	0,547	0,558	0,777	0,780	0,780	0,769	0,776	0,669	0,767	0,480	0,547	0,558	0,777	0,780	0,780	0,769	0,776	0,669	0,681	0,723	0,666	0,666
2021-01-18	Pn	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888
2021-01-19	Wt	0,887	0,600	0,667	0,678	0,897	0,900	0,900	0,889	0,896	0,789	0,887	0,600	0,667	0,678	0,897	0,900	0,900	0,889	0,896	0,789	0,801	0,843	0,786	0,786
2021-01-20	Śr	0,827	0,540	0,607	0,618	1,320	0,840	0,840	0,829	0,836	0,729	0,827	0,540	0,607	0,618	0,837	0,840	0,840	0,829	0,836	0,729	0,741	0,783	0,726	0,726
2021-01-21	Cz																								
2021-01-22	Pt																								
2021-01-23	Sb																								
2021-01-24	Nd																								

Dana nieprawidłowa przekraczająca wartość 110% mocy zainstaowanej

Formularz danych planistycznych - zakładka moc netto

Dane planistyczne mocy netto - wpisywanie danych

- **Aktualizując dane w dniu następnym, należy zawsze zaktualizować już wprowadzone dane (np. wiedząc o zmianach w występujących warunkach atmosferycznych związanych z dużymi opadami i większej możliwości generacji na małych elektrowniach wodnych).**
- **Po zaktualizowaniu danych należy dopisać dane na dni następne aby zapewnić minimalny okres planistyczny (minimum 9 dni).**
- **Dane dla łatwego sprawdzania i aktualizowania przez system powinny zawierać dane z okresu planistycznego. Dane historyczne powinny być kasowane.**

Formularz danych planistycznych - zakładka moc netto

Dane planistyczne mocy netto - wpisywanie danych

Przykład wypełnienia formularza



PGE Dystrybucja S.A.

osoba wprowadzająca dane	
Imię	Jan
Nazwisko	Kowalski
telefon	81 710-57-00
email	wytworcy@pgedystrybucja.pl
data wypełnienia pliku	14.01.2021
NIP przedsiębiorstwa	946-259-38-55

dane MWE	
KOD PPE	PL_LUBD_060809999_09
KOD MWE	MWE_0999999_21T0001
KOD AGREGATU	W_WSK_EPL
NAZWA WŁASNA MWE	Biogaz - oczyszczalnia w miejscowości X
TYP ŹRÓDŁA ENERGII PIERWOTNEJ	T
ZNACZNIK AUTOGENERACJI	NIE
MOC ZAINSTALOWANA GENERACJI [MW]	0,999

zapis kodu: MWE_XXXXXXX_YOQCCCC

Typ źródła opisany w zakładce "definicje"

Definicja autogeneracji w zakładce

Planowana generacja netto (moc wytworzona) wyrażona w MW																									
Data	Dzień	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2021-01-01	Pt																								
2021-01-02	Sb																								
2021-01-03	Nd																								
2021-01-04	Pn																								
2021-01-05	Wt																								
2021-01-06	Śr																								
2021-01-07	Cz																								
2021-01-08	Pt																								
2021-01-09	Sb																								
2021-01-10	Nd																								
2021-01-11	Pn	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888
2021-01-12	Wt	0,887	0,600	0,667	0,678	0,897	0,900	0,900	0,889	0,896	0,789	0,887	0,600	0,667	0,678	0,897	0,900	0,900	0,889	0,896	0,789	0,801	0,843	0,786	0,786
2021-01-13	Śr	0,827	0,540	0,607	0,618	0,837	0,840	0,840	0,829	0,836	0,729	0,827	0,540	0,607	0,618	0,837	0,840	0,840	0,829	0,836	0,729	0,741	0,783	0,726	0,726
2021-01-14	Cz	0,767	0,480	0,547	0,558	0,777	0,780	0,780	0,769	0,776	0,669	0,767	0,480	0,547	0,558	0,777	0,780	0,780	0,769	0,776	0,669	0,681	0,723	0,666	0,666
2021-01-15	Pt	0,707	0,420	0,487	0,498	0,717	0,720	0,720	0,709	0,716	0,609	0,707	0,420	0,487	0,498	0,717	0,720	0,720	0,709	0,716	0,609	0,621	0,663	0,606	0,606
2021-01-16	Sb	0,827	0,540	0,607	0,618	0,837	0,840	0,840	0,829	0,836	0,729	0,827	0,540	0,607	0,618	0,837	0,840	0,840	0,829	0,836	0,729	0,741	0,783	0,726	0,726
2021-01-17	Nd	0,767	0,480	0,547	0,558	0,777	0,780	0,780	0,769	0,776	0,669	0,767	0,480	0,547	0,558	0,777	0,780	0,780	0,769	0,776	0,669	0,681	0,723	0,666	0,666
2021-01-18	Pn	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888
2021-01-19	Wt	0,887	0,600	0,667	0,678	0,897	0,900	0,900	0,889	0,896	0,789	0,887	0,600	0,667	0,678	0,897	0,900	0,900	0,889	0,896	0,789	0,801	0,843	0,786	0,786
2021-01-20	Śr	0,827	0,540	0,607	0,618	0,997	0,840	0,840	0,829	0,836	0,729	0,827	0,540	0,607	0,618	0,837	0,840	0,840	0,829	0,836	0,729	0,741	0,783	0,726	0,726
2021-01-21	Cz	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888
2021-01-22	Pt	0,887	0,600	0,667	0,678	0,897	0,900	0,900	0,889	0,896	0,789	0,887	0,600	0,667	0,678	0,897	0,900	0,900	0,889	0,896	0,789	0,801	0,843	0,786	0,786
2021-01-23	Sb	0,827	0,540	0,607	0,618	0,837	0,840	0,840	0,829	0,836	0,729	0,827	0,540	0,607	0,618	0,837	0,840	0,840	0,829	0,836	0,729	0,741	0,783	0,726	0,726
2021-01-24	Nd																								
2021-01-25	Pn																								

Nowy okres planistyczny
Dane historyczne z 11.01.2021
pozostawione

Dana nieprawidłowa
przekraczająca wartość 110%
mocy zainstalowanej została
poprawiona

Formularz danych planistycznych - moc wprowadzana do sieci

Dane planistyczne mocy netto - wpisywanie danych

- Jeżeli w zakładce „moc netto” w komórce znacznik autogeneracji wpisaliście Państwo słowo **TAK** należy również wypełnić zakładkę „moc wprowadzana do sieci”
- Zakładkę „moc wprowadzana do sieci” wypełniają również właściciele MWE, którzy generują jedynie na potrzeby własne.
- Właściciele MWE posiadający niezbędne zabezpieczenia nie pozwalające na przekazywanie wyprodukowanej w danej instalacji MWE energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej również wypełniają zakładkę „moc wprowadzana do sieci” – wpisując dla zawsze jako wartość mocy przekazanej cyfrę zero.
- Osoby wypełniające formularz w zakładce „moc wprowadzana do sieci” uwzględniają wartość mocy jaka jest planowania do skonsumowania przez klientów przed wprowadzeniem mocy do sieci dystrybucyjnej, odejmując ta wartość od wartości mocy netto i wstawiając uzyskaną różnicę jako planowana.
- Dane wprowadzane w zakładce „moc wprowadzana do sieci” ilościowo (poszczególne dni) musi odpowiadać danym planistycznym wprowadzonym do zakładki „moc netto”.

Formularz danych planistycznych - moc wprowadzana do sieci

Dane planistyczne mocy netto - wpisywanie danych

Przykład wypełnienia przy znaczniku autogeneracji TAK – zakładka moc netto

 PGE Dystrybucja S.A.	osoba wprowadzająca dane		dane MWE		
	Imię	Jan	KOD PPE	PL_LUBD_060809999_09	
	Nazwisko	Kowalski	KOD MWE	MWE_0999999_21T0001	zapis kodu: MWE_XXXXXX_YOQCCCC
	telefon	81 710-57-00	KOD AGREGATU	W_WSK_EPL	
	email	wytworcy@pgedystrybucja.pl	NAZWA WŁASNA MWE	Biogaz - oczyszczalnia w miejscowości X	Typ źródła opisany w zakładce "definicje"
	data wypełnienia pliku	14.01.2021	TYP ŹRÓDŁA ENERGII PIERWOTNEJ	T	Definicja autogeneracji w zakładce
	NIP przedsiębiorstwa	946-259-38-55	ZNACZNIK AUTOGENERACJI	TAK	
			MOC ZAINSTALOWANA GENERACJI [MW]	0,999	

Planowana generacja netto (moc wytworzona) wyrażona w MW																									
Data	Dzień	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2021-01-01	Pt																								
2021-01-02	Sb																								
2021-01-03	Nd																								
2021-01-04	Pn																								
2021-01-05	Wt																								
2021-01-06	Śr																								
2021-01-07	Cz																								
2021-01-08	Pt																								
2021-01-09	Sb																								
2021-01-10	Nd																								
2021-01-11	Pn	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888
2021-01-12	Wt	0,887	0,600	0,667	0,678	0,897	0,900	0,900	0,889	0,896	0,789	0,887	0,600	0,667	0,678	0,897	0,900	0,900	0,889	0,896	0,789	0,801	0,843	0,786	0,786
2021-01-13	Śr	0,827	0,540	0,607	0,618	0,837	0,840	0,840	0,829	0,836	0,729	0,827	0,540	0,607	0,618	0,837	0,840	0,840	0,829	0,836	0,729	0,741	0,783	0,726	0,726
2021-01-14	Cz	0,767	0,480	0,547	0,558	0,777	0,780	0,780	0,769	0,776	0,669	0,767	0,480	0,547	0,558	0,777	0,780	0,780	0,769	0,776	0,669	0,681	0,723	0,666	0,666
2021-01-15	Pt	0,707	0,420	0,487	0,498	0,717	0,720	0,720	0,709	0,716	0,609	0,707	0,420	0,487	0,498	0,717	0,720	0,720	0,709	0,716	0,609	0,621	0,663	0,606	0,606
2021-01-16	Sb	0,827	0,540	0,607	0,618	0,837	0,840	0,840	0,829	0,836	0,729	0,827	0,540	0,607	0,618	0,837	0,840	0,840	0,829	0,836	0,729	0,741	0,783	0,726	0,726
2021-01-17	Nd	0,767	0,480	0,547	0,558	0,777	0,780	0,780	0,769	0,776	0,669	0,767	0,480	0,547	0,558	0,777	0,780	0,780	0,769	0,776	0,669	0,681	0,723	0,666	0,666
2021-01-18	Pn	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888
2021-01-19	Wt	0,887	0,600	0,667	0,678	0,897	0,900	0,900	0,889	0,896	0,789	0,887	0,600	0,667	0,678	0,897	0,900	0,900	0,889	0,896	0,789	0,801	0,843	0,786	0,786
2021-01-20	Śr	0,827	0,540	0,607	0,618	0,997	0,840	0,840	0,829	0,836	0,729	0,827	0,540	0,607	0,618	0,837	0,840	0,840	0,829	0,836	0,729	0,741	0,783	0,726	0,726
2021-01-21	Cz	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888	0,888
2021-01-22	Pt	0,887	0,600	0,667	0,678	0,897	0,900	0,900	0,889	0,896	0,789	0,887	0,600	0,667	0,678	0,897	0,900	0,900	0,889	0,896	0,789	0,801	0,843	0,786	0,786
2021-01-23	Sb	0,827	0,540	0,607	0,618	0,837	0,840	0,840	0,829	0,836	0,729	0,827	0,540	0,607	0,618	0,837	0,840	0,840	0,829	0,836	0,729	0,741	0,783	0,726	0,726
2021-01-24	Nd																								

Znacznik autogeneracji TAK - konieczność wypełnienia zakładki "moc wprowadzona do sieci"

Formularz danych planistycznych - moc wprowadzana do sieci

Dane planistyczne mocy netto - wpisywanie danych

Przykład wypełnienia przy znaczniku autogeneracji TAK – zakładka moc wprowadzana do sieci

		Planowana generacja do sieci (moc wprowadzana do sieci przez MWE z autogeneracją) wyrażona w MW <i>[ten arkusz wypełniają tylko MWE z znacznikiem autogeneracji = TAK, wskaznym w zakładce moc netto]</i>																							
Data	Dzień	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
2021-01-01	Pt																								
2021-01-02	Sb																								
2021-01-03	Nd																								
2021-01-04	Pn																								
2021-01-05	Wt																								
2021-01-06	Śr																								
2021-01-07	Cz																								
2021-01-08	Pt																								
2021-01-09	Sb																								
2021-01-10	Nd																								
2021-01-11	Pn	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328
2021-01-12	Wt	0,327	0,040	0,107	0,118	0,337	0,340	0,340	0,329	0,336	0,229	0,327	0,040	0,107	0,118	0,337	0,340	0,340	0,329	0,336	0,229	0,241	0,283	0,226	0,226
2021-01-13	Śr	0,267	0,000	0,047	0,058	0,277	0,280	0,280	0,269	0,276	0,169	0,267	0,000	0,047	0,058	0,277	0,280	0,280	0,269	0,276	0,169	0,181	0,223	0,166	0,166
2021-01-14	Cz	0,207	0,000	0,000	0,000	0,217	0,220	0,220	0,209	0,216	0,109	0,207	0,000	0,000	0,000	0,217	0,220	0,220	0,209	0,216	0,109	0,121	0,163	0,106	0,106
2021-01-15	Pt	0,147	0,000	0,000	0,000	0,157	0,160	0,160	0,149	0,156	0,049	0,147	0,000	0,000	0,000	0,157	0,160	0,160	0,149	0,156	0,049	0,061	0,103	0,046	0,046
2021-01-16	Sb	0,267	0,000	0,047	0,058	0,277	0,280	0,280	0,269	0,276	0,169	0,267	0,000	0,047	0,058	0,277	0,280	0,280	0,269	0,276	0,169	0,181	0,223	0,166	0,166
2021-01-17	Nd	0,207	0,000	0,000	0,000	0,217	0,220	0,220	0,209	0,216	0,109	0,207	0,000	0,000	0,000	0,217	0,220	0,220	0,209	0,216	0,109	0,121	0,163	0,106	0,106
2021-01-18	Pn	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328
2021-01-19	Wt	0,327	0,040	0,107	0,118	0,337	0,340	0,340	0,329	0,336	0,229	0,327	0,040	0,107	0,118	0,337	0,340	0,340	0,329	0,336	0,229	0,241	0,283	0,226	0,226
2021-01-20	Śr	0,267	0,000	0,047	0,058	0,437	0,280	0,280	0,269	0,276	0,169	0,267	0,000	0,047	0,058	0,277	0,280	0,280	0,269	0,276	0,169	0,181	0,223	0,166	0,166
2021-01-21	Cz	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328	0,328
2021-01-22	Pt	0,327	0,040	0,107	0,118	0,337	0,340	0,340	0,329	0,336	0,229	0,327	0,040	0,107	0,118	0,337	0,340	0,340	0,329	0,336	0,229	0,241	0,283	0,226	0,226
2021-01-23	Sb																								
2021-01-24	Nd																								



PGE Dystrybucja S.A.